



## Comandos de voz de Alexa para motores BGM Smart

"Alexa..."

Nombre asignado al motor

... abre la **persiana**."

Persiana al 0%.

... cierra la **persiana**."

Persiana al 100%.

... sube la **persiana**."

Sube la persiana un 5%.

... baja la **persiana**."

Baja la persiana un 5%.

... sube la **persiana** un 30%."

Sube la persiana un 30%.

... baja la **persiana** un 30%."

Baja la persiana un 30%.

... **persiana** al 70%."

Persiana al 70%

... pon el **toldo**."

Toldo al 100%.

... retira el **toldo**."

Toldo al 0%.

